

جدول سرویس های دوره های خودروهای دامای

ردیف	عنوان	فاصله سرویس ها ۵۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه هر کدام زودتر فرا برسد، می باشد.																			
		کیلومتر	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰	۵۵۰	۶۰۰	۶۵۰	۷۰۰	۷۵۰	۸۰۰	۸۵۰	۹۰۰	
۱	روغن موتور و فیلتر آن	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
۲	فیلتر هوای موتور	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
۳	فیلتر سوخت	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
۴	فیلتر تهویه مطبوع	C		R		C		R		C		R		C		R		C		R	
۵	شمع			R				R				R				R				R	
۶	روغن گیربکس و فیلتر آن					R						R									
۷	روغن گیربکس (مقدار و نشتی احتمالی)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۸	واسکازین گیربکس دستی (مقدار و نشتی احتمالی)			R				R				R				R				R	
۹	ساییدگی اجزای سیستم ترمز (لنتها و دیسکها)	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
۱۰	تیغه برف پاک کن، لوله تخلیه آب و واشرشیشه جلو	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۱	روغن ترمز (مقدار و نشتی احتمالی)	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
۱۲	مایع خنک کننده (مقدار و نشتی احتمالی)	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
۱۳	روغن فرمان هیدرولیک (مقدار و نشتی احتمالی)	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
۱۴	وضعیت ظاهری و عملکرد قفل و قرقره های کمر بند ایمنی سرنشینان	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۵	محکم بودن پیچ های چرخها	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۶	وضعیت ظاهری، ساییدگی و فشار باد تایرها (اصلی و زاپاس)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۷	جابه جا کردن چرخها و بررسی تراز آنها	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
۱۸	وضعیت لولهها و اتصالات خلاء (وکيوم)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۹	وضعیت لولهها و اتصالات سیستم خنک کننده	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۰	وضعیت لولهها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۱	وضعیت لولهها، اتصالات و کابل کشیهای زیر خودرو	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۲	محکم کردن اتصال کابل های استارت و دینام	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۳	اطمینان از اتصال ارت ECU	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۴	محکم کردن سوکت های جعبه فیوز محفظه موتور	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۵	وضعیت باتری و اتصالها	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۶	وضعیت آبیگر سیستم تهویه	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
۲۷	پلوسها	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
۲۸	وضعیت جعبه فرمان (نشتی و اتصالات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۹	محکم بودن پیچ های شاسی و بدنه (آچار کشی)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۳۰	مقدار لقی و حرکت پدال های کلاچ، ترمز و ترمز پارک	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۳۱	قفل، لولا، ترمز و جک دربها، درب موتور و درب پنجم	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۳۲	بازتنظیم دوره سرویس ها در سیستم کامپیوتری خودرو	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۳۳	عملکرد ریموت های روی غربلیک فرمان	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۳۴	عملکرد فنک، بوق، شیشه بالا بر، آینه بغل، سیستم تهویه و پخش / مسیریابی	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۳۵	سیستم های روشنایی، چراغ های هشدار و نشانگرها	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۳۶	بررسی ظاهری سیستم کیسه ایمنی هوا و عیب یابی آن با دستگاه عیب یاب	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

شرح نمادها:

R: تعویض I: بازدید و بررسی و در صورت لزوم، تعویض یا تنظیم C: تمیز کردن یا روغن کاری

* در بازه کارکرد ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه (هر کدام زودتر فرا برسد)، جهت انجام سرویس اولیه به صورت رایگان، مطابق الزامات کارت گارانتی به عاملیت های مجاز شرکت یاران خودرو، مراجعه نمایند.

* در صورت مراجعه به عاملیت های مجاز قبل و بعد از کارکرد و زمان معین شده برای سرویس اولیه (۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه، هر کدام زودتر فرا برسد)، سرویس اولیه رایگان نمی باشد و از درجه اعتبار ساقط می گردد و سرویس مذکور با هزینه به حساب مشتری قابل انجام است.

* سرویس اولیه برای خودروهای وارداتی غیرنماینده، رایگان نمی باشد.

* در صورت عدم انجام هر یک از سرویس های دوره ای در عاملیت های مجاز شرکت یاران خودرو، گارانتی خودرو لغو می گردد.

